

ANLEITUNG

Begehtest mit KL_ReadOut und EFM023 (EFM120) BGT ausführen und auswerten

KL_ReadOut starten

- Device – EFM 023 (EFM 120 o.ä.) – Voltmeter – Messbereich auswählen
- View – Chart auswählen
- Mit „Start“ anklicken Messung starten
- „Stop“ wenn Messung fertig anklicken
- In Auswahlmenue oben „Edit“ (Winkelzeichen) anklicken
- In oberer Zeile „Export“ anklicken
- In 2. Zeile „Data“ auswählen
- Format „Excel“ auswählen
- „Save“ anklicken
- Ordner auswählen und Dateiname eingeben
- „Speichern“ anklicken

File mit Excel öffnen und bearbeiten